



Husqvarna
301SM



EN, FR, ES, PT
Operator's Manual

Instruction for pressure sprayer:

1. Make sure that the sprayer slice (A) is secured.
2. Fill the bottle with liquid, max 1.5L.
3. Pump it (B) to sensible pressure, about 30 times.
4. Press the button (C) to spray.
5. Spraying lock (D).

Attention:

- The necessary pressure might not be generated if liquid is more than 1.5L.
- The strength of spraying can be adjusted by nozzle.
- Release the remaining pressure by spinning sprayer slice (A) by a quarter-turn after use.

Instructions pour le pulvérisateur à pression:

1. Assurez-vous que la tige de pulvérisation (A) est bien fixée.
2. Remplissez la bouteille de liquide, 1,5 L maximum.
3. Pompez-la (B), environ 30 fois, pour obtenir une pression sensible.
4. Appuyez sur le bouton (C) pour pulvériser.
5. Verrouillage de la pulvérisation (D).

Attention:

- La pression nécessaire pourrait ne pas être générée si le liquide est supérieur à 1,5 L.
- La force de la pulvérisation peut être réglée par la buse.
- Relâchez la pression restante en faisant tourner la tige de pulvérisation (A) d'un quart de tour après utilisation.

Instruções de utilização para pulverizador de pressão:

1. Certifique-se de que o gatilho do pulverizador (A) esteja preso.
2. Encha o depósito com o líquido a pulverizar até à marca do nível máximo de 1,5L.
3. Bombeie (B) a alavanca do pulverizador para até uma pressão sensível, cerca de 30 vezes.
4. Pressione o botão (C) para pulverizar.
5. Trava de pulverização (D).

Atenção:

- A pressão necessária pode não ser gerada se o líquido for superior a 1,5L.
- A força de pulverização pode ser ajustada pelo bico.
- Após utilizar, despressurize totalmente o pulverizador girando o gatilho (A) em um quarto de volta.

Instrucciones para el pulverizador a presión:

1. Asegúrese de que la rodaja del pulverizador (A) está asegurada.
2. Llène la botella con líquido, máximo 1,5L.
3. Bombee (B) a presión sensible, unas 30 veces.
4. Pulse el botón (C) para pulverizar.
5. Bloqueo de la pulverización (D).

Atención:

- La presión necesaria podría no generarse si el líquido es superior a 1,5L.
- La fuerza de la pulverización puede ajustarse mediante la boquilla.
- Libere la presión restante girando la rodaja del pulverizador (A) un cuarto de vuelta después del uso.